



Ersatzteile



Teile- Nummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	HD Anschlußzapfen	
2	HD Handrad	Gewinde G 5/8"
3	HD O-Ring	EPDM 2,5 x 16
4	HD Ventilstein	
5	HD Feder Ventilstein	
6	HD Ventilschraube mit Sieb	
6,1	HD Lochblech	
7	HD Gehäuse 1. Stufe	
8	HD Membrane 1. Stufe, 38 mm	Gummi
9	HD Membran-Schraubring	
10	HD Gleitring für Schraubring	
11	HD Hochdruck Spiralfeder	
12	HD Membran-Teller	
13	HD Gehäusedeckel 1. Stufe	
14	HD Kolbenteller	
15	HD Kolbenstange	

16	Regler Gehäuse-Unterteil	
17	Flachmutter Gehäuse/Druckmind.	SW 36
18	Unterlegscheibe für Teile-Nr. 17	
19	O-Ring Gehäuse/Druckminderer	19,3 x 2
20	Halteblech im Gehäuse f.Druckm.	
21	Dichtring für Anschlußzapfen	Kupfer
22	MD Ventilstößel	
23	MD Zentrierring	
24	MD Halteplatte f. Gabelhebel	
25	MD Schraube	
25/1	MD Unterlegscheibe	
26	MD Ventilfeder	
27	MD Gabelhebel	
28	MD Spez.Mutter Ventileinstellung	
29	Regler Gehäuse-Oberteil	
30	Regler Gehäuse-Spannring	
30/1	Schraube f. Regler-Spannring	ohne Abbildung !
31	Hauptmembrane 120 mm	Gummi
32	Ausatemventil (Entenschnabel)	Gummi
33	Kontermutter für Ventilstößel	
34	Führungsblech f. Teile-Nr. 11	
35	Schutzkappe f.Anschlußstutzen	Gummi

Hydromat 62004 G 01 Mundstück



Teile Nummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	Mundstück Gehäuse	Messing verchromt
2	Richtungsventil	EPDM
3	Ventilträger	Plaste
4	Schlauch Anschlußstutzen	
5	Faltenschlauch	Gummi
6	Überwurfmutter	
7	Flachdichtung	EPDM
8	Mundstück	Gummi
9	Distanzbuchse	